


庞伯特®智能台面式发球机器人

NOVA 使用指南

型号：NOVA  
版本：V1.0



如您在使用过程中，遇到任何问题，  
均可登录官网或来电进行咨询！

创屹官方网址：www.pongbot.com  
售后服务热线：400-190-6688



扫码观看安装视频




关注创屹微信公众号  
了解最新产品资讯

目录


- 1. 产品构成
- 2. 安装指导
- 3. APP 使用

产品构成

① 机器人




- 1 出球口
- 2 指示灯
- 3 底部旋钮
- 4 凸台×3 (固定扩容框用)
- 5 电源开关
- 6 电源适配器接口
- 7 配网 / 配对按键
- 8 产品铭牌



② 电源适配器




③ 扩容框




① 注意：

通过手动旋转机器人头部调整乒乓球旋转类型，  
共支持 4 个角度。在旋转后，请确保听到“咔塔”声，  
示意位置正确




安装指导

① 分离上下泡棉保护层，取出机器人





此时扩容框套于  
机器人底部

② 将机器人从扩容框中取出，并将扩容框安装至机器  
后方，安装时注意将框底部与机器凸台处(见产品  
构成 4 )对准



③ 将机器人摆放于球台台面时，请确保机器回球模块  
(见产品构成)底边与球台短边对齐，且机器人位于  
球台中线处（此位置为标准位）



④ 将机器人摆放于球台后，接通电源，打开开关  
(见产品构成 6&5 )，打开开关机器人指示灯呈  
蓝色慢闪烁(见产品构成 2 )

APP 使用


① 为便于您使用设备，请通过 APP 连接机器人。  
接下来的步骤需要使用**庞伯特 APP** 完成，  
请通过以下渠道下载 APP



- 1. 扫码下载
- 2. 官网下载( www.pong-bot.com )
- 3. 各大应用市场搜索"PONGBOT"或“庞伯特”下载



② 请在注册账号后登录，进入 APP



2.1 于底栏选中进入“设备”  
点击右上角“+”添加  
新设备

2.2 点击“添加设备”  
通过蓝牙添加设备

2.3 选择需要添加的  
设备类型“发球  
机器人”

③ 开始添加设备，请确保您手机蓝牙已开启



3.1 添加设备时请确保  
机器人电源已打开，  
机器人电源打开后  
指示灯呈蓝色慢闪烁  
(见产品构成 2 )

3.2 搜索完成后请于  
机器人后方找到  
产品铭牌(见产品  
构成 8 )，于界面  
列表上选中与铭牌  
SN 序号对应的设备  
进行配对

3.3 配对成功后机器人  
指示灯呈蓝色常亮  
(见产品构成 2 )

④ 设备添加成功后，启动设备，即可开始体验



4.1 机器人添加成功后回到  
设备列表页，点击进入  
已连接的设备

4.2 点击唤醒设备

4.3 点击进入台面式  
开始体验

三包凭证

庞伯特®智能台面式发球机器人

用户信息

姓名：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_  
邮箱：\_\_\_\_\_

产品信息

型号：\_\_\_\_\_ SN：\_\_\_\_\_  
产地：\_\_\_\_\_ 服务热线：400-190-6688

销售商信息

姓名：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_  
发货票号：\_\_\_\_\_ 销售日期：\_\_\_\_\_  
销售商印章：\_\_\_\_\_

备注：

- ° 庞伯特®智能台面式发球机器人严格执行国家三包法，遵守行业准则，并充分尊重消费者权益，为消费者提供全方位服务保障和郑重承诺，对国家规定或者与消费者约定包修、包换、包退的商品，创屹科技承诺负责修理、更换或者退货
- ° 以下情况不属于三包范围：
  - 1. 人为因素和非正常原因(不良的电源环境、异物进入设备、客户不良运输等)造成设备的损坏
  - 2. 非创屹科技指定服务人员所拆解、维修等行为造成设备的损坏
  - 3. 性能指标或技术参数达到产品设计及说明标准的
  - 4. 在零部件发生老化或损坏的情况下强制运行造成设备的损坏
  - 5. 使用非创屹科技原厂配件造成设备的故障或损坏
  - 6. 不可抗力因素造成设备损坏，如地震、洪水、火灾等自然灾害
  - 7. 已超过保修期的产品

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，  
请查阅并遵循所有的安全信息

操作与安全

- 为了防止可能的身体疲劳，请勿长时间使用锻炼
- ° 请在温度 -10℃ ~ 45℃ 范围内使用本设备，并在此温度范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障
- ° 请勿将设备暴露在高温或发热设备的周围，如取暖器、微波炉、烤箱或热水器等
- ° 使用设备时，电源插座应安装在设备附近并易于触及
- ° 当设备不使用时，请断开电源适配器与设备的连接并从电源插座上拔掉电源
- ° 使用未经认可或不兼容的电源适配器，可能引发火灾、爆炸、设备损坏或其他危险
- ° 只能使用设备制造厂商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本国设备保修条款及相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与创屹科技客户服务中心联系
- ° 使用非授权第三方软件升级设备固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄露您个人信息等安全风险。建议您使用官方 APP 进行升级

上海市浦东新区金皖路 199 号  
No.199 Jinwan Rd., Pudong Shanghai  
+86 4001906688  
marketing@futuremind.com.cn  
www.pong-bot.com